hager

entrées/sorties



famille : Input type : Binary input, 6-fold

logiciel d'application 6 entrées ordres tarifaires

TB 351

environnement



caractéristiques fonctionnelles

associé au produit 6 entrées 230 V, ce logiciel réalise les fonctions suivantes :

- transmet sur le réseau de communication tout changement d'état des contacts tarifaires EDF. Les versions tarifaires supportées sont : - tarif vert,
- tarif jaune UM et UL sans pointe,
- tarif jaune UL avec pointe,
- tarif bleu,
- comptabilise (E6) les impulsions issues d'un émetteur d'impulsions électromécanique et les mémorise temporairement.
 L'émission est provoquée :
- par un changement d'ordre tarifaire, lorsqu'un nombre maximum d'impulsions est atteint ou sur lecture ...
- vers une application comptage chargée de traiter ces informations,
- vers une application délestage après division du nombre d'impulsions calibrées,
- le nombre d'entrées de type Marche/Arrêt restant disponible dépend de la version tarifaire supportée.
- Il est possible de :
- définir par paramétrage le message à émettre sur fronts montants et descendants pour réaliser des fonctions telles que interrupteur, bouton poussoir, télérupteur ...
- définir une émission cyclique avec condition de déclenchement et fréquence paramétrable,
- émettre ou ne pas émettre le changement survenu sur l'entrée lors d'une coupure secteur.

modes de fonctionnement

la sélection du mode de fonctionnement se fait en positionnant le commutateur auto/manu en face avant du produit.



M Le mode manuel doit être réservé au test de l'installation. Un maintien du produit dans ce mode peut faire évoluer de manière significative la consommation d'énergie du site (pouvant entraîner des dépassements tarifaires ...

adressage physique en mode auto

Le mode adressage physique est obtenu par un appui simultané sur les quatres boutons poussoirs (E1, E2, E4, E5) de commande manuelle situés en face avant. Il est signalé par le clignotement du voyant de la voie 1. Le produit restera en mode adressage physique tant qu'il n'aura pas été adressé ou jusqu'au prochain appui simultané sur les quatres boutons poussoirs.

repérage du produit avec l'outil logiciel ETS 2

Quelquesoit le mode de fonctionnement du produit "auto" ou "manu", il est possible d'allumer ou d'éteindre à distance le voyant d'adressage physique du produit avec l'outil ETS 2. Cette commande est disponible dans le module Installation/Test ETS 2 et elle permet de vérifier sans ambiguïté possible l'emplacement de chacun des participants (dans une armoire électrique ...). Il est recommandé de ne pas utiliser la commande **Clignoter LED** disponible dans cette même fenêtre «Adresse physique».

ETS2 Ins	tallatio	n/Test-Vue de	es bâtime	ents		
sta ation	Test	Paramètres	Affic <u>h</u> e	Fei		
म् जि	<u>A</u> dres	se physique	. [9		
pol. Groupe	<u>I</u> nforπ	nations		Aide		
<u></u>				Adresse	physique	
				Parcourir u	ne ligne	
		L	ED	V	érifier adresse physique	
		Mode				
		Adre	sse physic	que :	1.2.3	
		• 4	llumer LEI	D		
		0 <u>e</u>	teindre LE	D		

- si le commutateur est en position "auto" : lorsque le voyant d'adressage clignote, il suffit d'éxécuter "Eteindre LED" ou d'appuyer simultanément sur les quatres boutons poussoirs pour sortir du mode d'adressage,

- si le commutateur est en position "manu" : il faut sortir du mode d'adressage de la même manière, avant d'accéder à la simulation manuelle des entrées par les boutons poussoirs.



tarif vert





info tarifaire		(1)	(0)
H creuses / H pleines	E1	H creuses	H pleines
Pointe	E2	Pointe	hors pointe
Eté / Hiver	E3	Hiver	Eté

tarif jaune

schéma d'application

seuls les compteurs tarif jaune électronique sont pris en considération



version tarifaire sans pointe

info tarifaire		(1)	(0)
H creuses / H pleines	E1	H creuses	H pleines
Eté / Hiver	E2	Hiver	Eté
Hors pointe par défau	ıt		

version tarifaire avec pointe

info tarifaire		(1)	(0)
H creuses / H pleines	s E1	H creuses	H pleines
Pointe	E2	Pointe	hors pointe
Hiver par défaut			

tarif jaune avec pointe

• simulation de l'information Eté/Hiver



Dans le cas où EDF ne met pas ce contact à disposition sur les autres versions tarifaires, ce synoptique reste valable. Néammoins, il est nécessaire de rendre l'objet Eté/Hiver accessible en écriture sur le produit d'entrées tarifaires.

tarif bleu

schéma d'application



info tarifaire		(1)	(0)
H creuses / H pleines	s E1	H creuses	H pleines
Autorisation	E2	Autorisation	Non autorisation

principe de fonctionnement de l'entrée E6

conditions d'émission des impulsions recues sur l'entrée

 un nombre maximum d'impulsions est comptabilisé sur un compteur

entrée comptage E6 (consigne réglée à 100)

		impulsion >
Obj. compteur	100	- 0
Obj. sauvegarde		
	100	réseau EI

• changement d'ordre tarifaire

entrée comptage E6 (consigne réglée à 100)



• lecture d'un compteur



entrée comptage E6 (consigne réglée à 100)

conditions particulières d'émission des impulsions reçues sur l'entrée E6

entrée comptage E6 (consigne réglée à 10)



Lorsqu'un nombre maximum d'impulsions est comptabilisé sur l'entrée comptage, l'objet compteur correspondant est émis sur le réseau.

La consigne à ne pas dépasser est déclarée dans les paramètres du logiciel d'application.

- lors d'un changement d'ordre tarifaire, le nombre d'impulsions comptabilisé sur entrée comptage est mémorisé dans l'objet sauvegarde correspondant. Parallèlement, l'objet compteur est remis à 0 pour comptabiliser les impulsions de la nouvelle période tarifaire.
- l'application comptage, avertie elle aussi d'un changement d'ordre tarifaire, fait ensuite une demande d'émission de objet sauvegarde et enregistre la valeur dans la période tarifaire précédente.

A tout moment, une application comptage peut connaître le nombre d'impulsions comptabilisées sur une entrée comptage, par la lecture de l'objet compteur correspondant. Par exemple, elle peut ainsi mettre à jour la consommation

dans la période tarifaire courante.

Les impulsions recues sur l'entrée 6 sont traitées de deux manières différentes selon l'utilisation que l'on veut en faire.

- application comptage : fonctionnement décrit ci-dessus.
- application délestage : les impulsions sont pré-comptées jusqu'à une consigne paramétrable. Dès que cette consigne est atteinte, l'objet "impulsion calibrée" émet la valeur 1 sur le réseau.



commande de type Marche/Arrêt



les objets de communication

l'affichage des objets est tributaire du paramètre Version tarifaire

tarif vert

<u>no.</u>	Function	Object name	Туре	c	RW	T Priority
🚮 TB351						
⊒⊷ 0	Synchro délesteur	Envoi ordres tarifaires	Bit	\checkmark	~	🗸 Auto
<mark>⊡</mark> →	Ordre tarifaire	HC HP (E1	Bit	\checkmark	~	🗸 Auto
⊒+ 2	Ordre tarifaire	Pte Hors Pte (E2)	Bit	\checkmark	~	🗸 Auto
⊡ ≯ 3	Ordre tarifaire	Eté/Hiver (E3)	Bit	\checkmark	~	🗸 Auto
<u>⊒</u> → 4	Top de synchronisation	Top de synchronisation	0۷ Bit	\checkmark	~	🗸 Auto
⊒ ≓ 5	Entrée 5	E5	Bit	\checkmark	~ ~	🗸 Auto
🖃 → 6	Compteur	E6	Byte	\checkmark	\checkmark	🗸 Auto
— 7	Sauvegarde	E6	Byte	\checkmark		🗸 Auto
⊒⊷ 8	Demande d'émission	E6	Bit	\checkmark	~	🗸 Auto
9	Impulsion calibrée	E6	Bit	\checkmark		🗸 Auto
⊒→ 2	Maintenance		2 Byte	\checkmark	~	🗸 Auto

- obj 0 : cet objet set à recevoir une demande émise par le délesteur ayant comme conséquence l'émission sur le Bus, 16 fois répétée toutes les 30 s, de l'état des ordres tarifaires. La valeur 1 de l'objet demande l'émission cyclique, la valeur 0 de l'objet arrête l'émission cyclique.
- obj 1 : transmet tout changement survenu sur l'entrée ordre tarifaire heure creuse/heure pleine avec le codage suivant : heure creuse = valeur 1 transmise sur le Bus heure pleine = valeur 0 transmise sur le Bus.
- obj 2 : transmet tout changement survenu sur l'entrée avec le codage suivant : pointe = valeur 1 transmise sur le Bus hors pointe = valeur 0 transmise sur le Bus
- obj 3 : ordre tarifaire été/hiver : transmet tout changement survenu sur l'entrée avec le codage suivant : hiver = valeur 1 transmise sur le réseau été = valeur 0 transmise sur le réseau
- obj 4 : top de synchronisation 10' : émet sur le réseau la valeur 1 à destination de délesteur lorsqu'une impulsion est détectée sur l'entrée E4.

obj 5 : Entrée 5 - E5. :

interprète tout changement d'état survenu sur l'entrée. La valeur émise dépend du paramétrage de l'entrée.

obj 6 : comptabilise les impulsions calibrées détectées sur l'entrée E6. Emis sur le réseau lorsque la consigne est atteinte ou sur demande de lecture par l'application comptage. Mémorisé dans l'objet sauvegarde sur changement d'ordre tarifaire.

valeurs possibles : CCCCCCC

0 à 255 (valeur binaire du compteur sur 8 bits)

obj 7 : mémorise la valeur contenue dans l'objet comptage correspondant sur changement d'ordre tarifaire. Emis sur le réseau uniquement à la demande de l'application comptage.

valeurs possibles : CCCCCCCC

0 à 255 (valeur binaire du compteur sur 8 bits)

- obj 8 : l'application comptage demande l'émission de l'objet sauvegarde par simple écriture dans cet objet, quelque soit sa valeur.
- obj 9 : émet sur le réseau la valeur 1 lorsque le seuil Impulsion calibrée est atteint par le compteur de l'entrée 6.
- obj 12 : indique à tout moment l'état de fonctionnement du produit. Cet objet est émis sur le réseau sur interrogation, sur problème de liaison Bus ou sur changement de position du commutateur Auto/Manu.

valeurs possibles : 00000000 00000CBA

- position du commutateur 0 -> auto 1 -> manu
- alimentation auxiliaire 0 -> absente borne 3 du TB 030 1 -> présente
- borne 3 du TB 030
 1 -:

 C :
 liaison BCU appli
 0 -:
 - 0 -> OK 1 -> problème

A :

B :

• tarif jaune avec pointe

no. Function			Object na	Object name			уре	С	R	w	T	Priority	
Į	Гл т	B351											
	⊡ +	0	Synchro délesteur	Envoi ordres tarifaires			1	Bit	~		~	~	Auto
	∍	1	Ordre tarifaire	HC / HP (E	1)		1	Bit	~	~		~	Auto
	∍	2	Ordre tarifaire	Pte / Hors	Pte (E2	2)	1	Bit	~	~		~	Auto
	∍	3	Préavis de dépassement	Préavis de	dépas:	sement (E3)	1	Bit	~	~		~	Auto
	⊒₽	4	Entrée 4	E4			1	Bit	~	~	~	~	Auto
	⊒₽	5	Entrée 5	E5			1	Bit	~	~	~	~	Auto
	≥→	6	Compteur	E6			1	Byte	~	~		~	Auto
		7	Sauvegarde	E6			1	Byte	~			~	Auto
	<mark>∭</mark> ←	8	Demande d'émission	E6			1	Bit	~		~	~	Auto
		9	Impulsion calibrée	E6			1	Bit	~			~	Auto
	⊒₽	10	Ordre tarifaire	Eté / Hiver			1	Bit	~	~	~	~	Auto
		11	Top de synchronisation	Top de syr	nchroni:	sation	1	Bit	~			~	Auto
	⊒→	12	Maintenance				2	Byte	~	~		~	Auto
obj	0:		voir tarif vert		obj 10 :	émet sur le rése	au	l'état de	s sai	sons	de ta	arific	ation EDF,
obj	1:		voir tarif vert			Eté ou Hiver. Da (UL et EJP), les	ns sai	les cas o sons de	des v tarifi	ersic catio	ns a n dev	vec /ront	ointes être
obj	2 :		voir tarif vert			voie du program	orę Ima	teur anr	uel.	r au Si ce	comp et obj	et n'	est pas
obj	3:		transmet tout changement survenu L'interprétation de l'objet dépend de associé.	sur l'entrée. u paramètre		valeurs possible	s :	1 = Hive	 Hiver (valeur par défaut pour les 				
obj	obj 4, 5 : Entrée interprè l'entrée La vale de l'ent		Entrée x - Ex. :					0 = Eté	s ave	c po	intes)	
			l'entrée. La valeur émise dépend du paramé de l'entrée.	trage	e obj 11 : pour e synch chang		aune et bleu, émet un top de a à destination du délesteur lors de tout e poste tarifaire.						
obj	6, 7, 8, 9):	voir tarif vert			valeurs possible	s :	1 = top	de sy	ynchi	ronisa	ation	
					ohi 12 ·	voir tarif vert							

• tarif jaune sans pointe

ļ	no.	Function	Object name	т	уре	c	R	w	T	Priority
🕼 тв	351									
<u></u> []+ (0	Synchro délesteur	Envoi ordres tarifaires	1	Bit	~		~	~	Auto
→ ·	1	Ordre tarifaire	HC / HP (E1)	1	Bit	~	~		~	Auto
÷	2	Ordre tarifaire	Pte / Hors Pte	1	Bit	~	~		~	Auto
;	3	Préavis de dépassement	Préavis de dépassement (E3)	1	Bit	~	~		~	Auto
, <u>⊳</u> ,	4	Entrée 4	E4	1	Bit	~	~	~	~	Auto
÷	5	Entrée 5	E5	1	Bit	~	~	~	~	Auto
(6	Compteur	E6	1	Byte	~	~		~	Auto
	7	Sauvegarde	E6	1	Byte	~			~	Auto
(8	Demande d'émission	E6	1	Bit	~		~	~	Auto
	9	Impulsion calibrée	E6	1	Bit	~			~	Auto
→ ·	10	Ordre tarifaire	Eté / Hiver (E2)	1	Bit	~	~		~	Auto
- <u>-</u> -	11	Top de synchronisation	Top de synchronisation	1	Bit	~			~	Auto
⊡ →	12	Maintenance		2	Byte	~	~		~	Auto
obj 0 :		voir tarif vert	obj 10 : émet sur le rése	au	l'état de	es sai	isons	de t	arific	ation EDF,

obj 1 :	voir tarif vert	ODJ TU .	Eté ou Hiver. Pour les versions tarif jaune sans pointes, ces informations sont disponibles sur les entrées CC1 et CC2.
obj 2 :	pour le tarif jaune sans pointe, la valeur par défaut de l'objet est figée à 0 (= hors pointe)		valeurs possibles : 1 = Hiver (valeur par défaut pour les versions avec pointes)
obj 3 :	voir tarif jaune avec pointe		0 = Eté
obj 4, 5 :	voir tarif jaune avec pointe	obj 11 :	voir tarif jaune avec pointes
obj 6, 7, 8, 9 :	voir tarif vert	obj 12 :	voir tarif vert

TB 351

• tarif bleu

		<u>no.</u>	Function	Object na	me		Туре	С	R	w	Т	Priority
	Π TE	3351										
	≝+	0	Synchro délesteur	Envoi ordres tarifaires			Bit	~		\checkmark	~	Auto
	•		Ordre tarifaire	HC HP (E		Bit	~	~		~	Auto	
	⊎→	2	Ordre tarifaire	Autorisatio	on de chauffage i	(E2)	Bit	\checkmark	\checkmark		~	Auto
	⊒₽	3	Entrée 3	E3			Bit	~	~	\checkmark	~	Auto
	⊒₽	4	Entrée 4	E4			Bit	~	~	\checkmark	~	Auto
	.	5	Entrée 5	E5			Bit	~	~	\checkmark	~	Auto
	•	6	Compteur	E6			Byte	~	~		~	Auto
		7	Sauvegarde	E6			Byte	\checkmark			\checkmark	Auto
		8	Demande d'émission	E6			Bit	~		\checkmark	~	Auto
		9	Impulsion calibrée	E6			Bit	~			~	Auto
			Top de synchronisation	Top de sy t	nchronisation		Bit	~			~	Auto
	<u>+</u>	2	Maintenance				2 Byte	~	~		~	Auto
obj 0 :			voir tarif vert		obj 3, 4, 5 : E	Entrée	k - Ex. :			17 4 .		
obj 1 :	obj 1 : voir tarif vert			1	l'entrée La valei	erprète tout changement d'état survenu sur ntrée.						
obj 2 :			transmet tout changement survenu avec le codage suivant :	u sur l'entrée de		de l'ent	a valeur ennise depend du parametrage e l'entrée.					
			autorisation = valeur 1 transmise s non autorisation = valeur 0 transm	sur le Bus nise sur le Bus	obj 6, 7, 8, 9 : 🕠	voir tari	if vert					
					obj 11 : 🕠	voir tarif jaune avec pointes						
					obj 12 : 🔹 🗤	voir tari	f vert					

nombre d'adresses de groupe maximum : 40 nombre d'associations maximum : 43 les paramètres

	-		
Tarification	E4 Marche/arrêt	E5 Marche/arrê	êt E6 Entrée calibrée E1-E6
Version tarif	aire		tarif vert
Câblage des	contacts		même phase que alimentation 👤
Préavis de c	lépassement		actif à 1 👱
paramètres par défa	ut		
Tarification -> version tarifaire : définit la version t traitent alors les o	tarifaire supportée par le pr ordres tarifaires correspond	oduit. Les entrées ants.	 -> préavis de dépassement : permet de définir le sens d'émission du préavis de dépassement en tarif jaune
valeurs possibles : tarif vert, tarif jaune UL avec pointe et EJP, tarif jaune UM ou UL sans pointe, tarif bleu			valeurs possibles : actif à 1, actif à 0
-> câblage des cont	acts : nour les contacts tar	ifaires	

L'alimentation raccordée sur la borne 3 est surveillée en permanence. Lors d'une perte secteur, les changements de fronts aux bornes de l'entrée peuvent ne pas être interprétés, à condition que le contact soit câblé avec la même phase que l'alimentation surveillée.

câblage du contact	état du contact lors coupure alimentation
même phase que alimentation	non émis (état émis au retour secteur)
phase différente	émis (tous les changements sont interprétés)

E5 Marche/arrêt

E6 Entrée calibrée

librée E1-E6

Fronts actifs	montant : inverse
Etat du contact après coupure bus	émis 👤
Câblage du contact	même phase que alimentation
Anti-rebond	50 ms
Emission périodique	émission non utilisée
Période d'émission	1 h 👤

E5 Marche/Arrêt -> fronts actifs

Tarification

choix du message à émettre lors de l'apparition d'un front actif sur l'entrée E5.

valeurs possibles : montant : inverse descendant : inverse montant/descendant : inverse montant : ON, descendant : OFF «interrupteur» (automatisme)

montant : OFF, descendant : ON montant : ON montant : OFF -> état du contact après coupure Bus : définit si l'état du contact raccordé est émis au retour de la tension Bus.
 valeurs possibles : émis, non émis. La valeur peut être imposée selon le contenu du paramètre.

Fronts actifs : Fronts actifs :	Etat du contact après coupure Bus
montant : inverse descendant : inverse montant/descendant : inv	non émis (imposé et caché) erse
montant : ON, descendan	t : OFF émis (imposé et caché)
montant : ON	
montant : OFF	au choix



 -> câblage du contact : pour des front L'alimentation raccordée sur la borr en permanence. Lors d'une perte su de fronts aux bornes de l'entrée pe à condition que le contact soit câbl que l'alimentation surveillée. Câblage du contact même phase que alimentation phase différente > anti-rebond : pour des fronts autres que «télérupi sur une phase différente de l'aliment les changements de front sur l'entre des coupures secteur. La durée de être fixée à 400 ms pour pallier les r valeurs possibles : 50 ms, 400 ms 	s autres que «télérupteur». ne 3 est surveillée ecteur, les changements uvent ne pas être interprétés, é avec la même phase état du contact lors coupure alimentation non émis (état émis au retour secteur) émis (tous les changements sont interprétés) teur» et pour un contact câblé tation surveillée, ée sont émis sur le Bus lors l'anti-rebond de l'entrée peut microcoupures.	 -> émission pér définit sur que effectuer une valeurs poss si command -> période d'ém intervalle de émission pér valeurs poss 	riodique : uelle valeur de l'objet associé à l'entrée on veut e émission périodique. ibles : émission non utilisée, si commande ON, e OFF, si commande ON ou OFF nission : temps entre deux émissions pour la fonction riodique ibles : 24 h, 12 h, 6 h, 4 h, 2 h, 1 h, 30 mn, 15 mn
Tarification E5 Marche	arrêt E6 Entrée ca	brée E1-E6	
Consigne compteur		250	
Consigne impulsion calibre	ée	250	
Mode utilisation	*	objet compte	ur 1 octet 🛨
* accessible en User Level High			
 E6 entrée calibrée -> consigne impulsion calibrée : choix du nombre maximum d'impul sur l'entrée comptage 6. Une fois la consigne atteinte, l'objet sur le réseau. valeurs possibles : 0 à 255 par pas Remarque : la consigne doit être fixée sensiblement le nombre de messages à optimiser leur traitement au niveau d Il est évidemment fonction de la périod par le compteur (ex. éviter une consign moyenne des impulsions est de 1 second 	sions calibrées comptabilisé t impulsion calibrée est émis de 1 de manière à réduire émis sur le réseau et le l'application comptage. de des impulsions émises ne égale à 1 lorsque la période ponde).	 > consigne co choix du nor comptage. L corresponda > mode utilisa définit le for compteur et "objet com de comptag "objet com au sein de E 	mpteur : nbre maximum d'impulsions comptabilisé sur l'entrée Jne fois la consigne atteinte, l'objet compteur int est émis sur le réseau. tion : nat utilisé par les objets de comptage, les objets sauvegarde. pteur 1 octet" : format compatible avec le système e Tébis (TB 326, TJ 210, supervision) pteur 2 octets" : codage standard EIS10 adopté IBA.
Tarification E5 Marche/ari	rêt 📔 E6 Entrée calibré	e E1-E6	
Limitation d'émission Nb. maxi. de messages	ſ	lisabled 27	

définit le nombre maximum de messages pouvant être émis sur le Bus par le produit sur une période de 17 s.

valeurs possibles : 30, 60, 100, 127

permet d'activer la limitation d'émission selon le paramétrage défini ci-dessus ; interdit également l'émission de messages pendant les 17 premières secondes suite à une coupure du Bus si activé.

valeurs possibles : enabled (active), disabled (inactive)



initialisation

- à la première mise sous tension, les voyants sont allumés si une tension 230 V est présente aux bornes des entrées correspondantes. Par contre, le produit doit être téléchargé avec son logiciel pour offrir d'autres fonctionnalités.
- après téléchargement, les entrées tarifaires et les entrées Marche/Arrêt de type «interrupteur» (voir paramètre Fronts actifs) sont émises sur le réseau.
- coupure Bus :

lors d'une coupure Bus, le produit n'est pas fonctionnel car il n'est plus alimenté.

Au retour de la tension Bus, seules les entrées tarifaires et les entrées Marche/Arrêt de type «interrupteur» (voir paramètre Fronts actifs) sont émises systématiquement sur le réseau.

• coupure secteur :

lors d'une coupure secteur, le comportement des entrées tarifaires et des entrées Marche/Arrêt de type «interrupteur» dépend du paramètre associé «câblage du contact». Les autres entrées ne détectent plus les changements de fronts pendant la coupure. Au retour de la tension secteur, les entrées tarifaires et les entrées Marche/Arrêt de type «interrupteur» sont évaluées et émises systématiquement sur le réseau.